香港电话 客户自查操作手册 V1.0

- 1、检查电脑网络连接是否正常,如果网络连接中断,请向您的网络接入提供商报障修复。
- 2、 接好网线、重启语音网关,检测通话是否正常。
- 3、 获取你的语音网关 ip 地址。话机拨打#*111# 记录 ip 地址,如:192.168.0.100。
- 4、 然后在同段 IP 地址(本例为: 192.168.0.2[~]192.168.0.255) 电脑的 IE 浏览器输入语音网关 ip 地址。



5、登录进入语音网关查看系统信息状态。默认用户名:admin 默认密码:admin 或 stelcom 。

	登陆综合接入设备
用户名:	admin
密码:	•••••
	确定取消

6、查看注册状态。如果注册状态为 Registered,则重启语音网关后检测通话是否正常;如果 注册状态为 Not Registered 设备仍无法正常使用,请拨公司打报障电话:0755-82267798。

			系统信息	
产品型号 IAD3000TE10 硬件版本 V1.5.0 系统时间 2017-03-17 14 联网时间 0 day(s) 4 hot	V1 4:06 ur(s) 19 minute(s)	軟 COD 這	(件版本 V1.0. [.] EC版本 Thu Jι ⊱行时间 3 day	
SIP1		SIP2		
注册状态	Registered		注册制	
注册服务器	183.56.160.6		注册刖	
电话号码	3702		电话	